

Montageanleitung Art. 11



Mit einem 7mm-Bohrer den Nietkopf anbohren, ...



... dazu den Spanner mit einer stabilen Hülse unterlegen



Einige Millimeter tief genügt



Mit geeignetem Durchschlag die Hülse austreiben

Montageanleitung Art. 11



Noch nicht ganz durchschlagen



Umdrehen, ...



... Position der Ölbohrung markieren



Hülse ganz austreiben, Kontrolle Ölbohrung: Markierung passt!

Montageanleitung Art. 11



Alte Rolle seitlich entfernen



Nasen der Buchse beachten



Alte Buchse, neue Hülse, Zahnrad



Zahnrad mit Buchse seitlich einschieben

Montageanleitung Art. 11



Neue Hülse: Ölbohrung ausrichten



Einsetzen und durchdrücken



Andere Seite: Hier vernieten



Mit Kugelnietwerkzeug o.ä. vernieten

Montageanleitung Art. 11



Fertig

